

## Коды ошибок 080603

- 010 — Напряжение слишком большое и  $\geq 16$  В.
- 011 — Напряжение слишком низкое и  $\leq 10$  В.
- 012 — Температура датчика перегрева  $\geq 125^{\circ}$  С (защита со стороны программного обеспечения).
- 014 — Температура  $\geq 25^{\circ}$  С (OHS-WTS) OHSW  $\geq 80^{\circ}$  С.
- 015 — Печка заблокирована (перегрев более 10 раз).
- 017 — Температура датчика перегрева  $\geq 130^{\circ}$  С (аппаратная защита).
- 020 — Обрыв цепи свечи зажигания.
- 021 — Короткое замыкание в цепи свечи зажигания.
- 030 — Скорость вращения вентилятора слишком низкая.
- 031 — Обрыв в цепи вентилятора.
- 032 — Короткое замыкание в цепи вентилятора.
- 038 — Обрыв в цепи вентилятора отопителя.
- 039 — Короткое замыкание в цепи вентилятора отопителя.
- 041 — Обрыв в цепи водяного насоса.
- 042 — Короткое замыкание в цепи водяного насоса.
- 047 — Короткое замыкание в цепи масляного насоса.
- 048 — Обрыв в цепи масляного насоса.
- 050 — Печка заблокирована (второй раз неудачная попытка запуска более 100 раз).
- 051 — В процессе запуска печки СТ  $\geq 70^{\circ}$  С WT  $\geq 74^{\circ}$  С.
- 052 — Прерывание воспламенения (СТ  $\leq 120^{\circ}$  С).
- 060 — Обрыв в цепи датчика температуры.
- 061 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры.
- 064 — Обрыв в цепи датчика пламени.
- 065 — Короткое замыкание в цепи датчика пламени.
- 071 — Обрыв в цепи датчика перегрева.
- 072 — Короткое замыкание в цепи датчика перегрева.
- 090 — Ошибка флэш-памяти, перезапишите программу